

# Toastmaschine

Inbetriebnahme:

1. An Strom anschliessen
2. Mindestens 10 Minuten aufheizen

---

Zubereitung:

1. Toast aus der Folie nehmen
2. Für die Toast den Grilleinsatz verwenden und nicht den vom Hersteller angegebenen Toastaufsatz
3. **Backpapier in die Toastmaschine einlegen!** (So muss am Schluss viel weniger gepuzt werden.)
4. Jeder Toast soll mindestens 4 Minuten getoasted werden

---

Ausserbetriebnahme:

1. Vom Strom trennen
2. Maschine auskühlen lassen
3. Die Grillplatten von der Maschine lösen und sauber mit Seife waschen.
4. Die Toastmaschine mit einem feuchten Lappen sauber wischen.
5. Alles sauber trocken reiben
6. Die Grillplatten wieder in die Maschine einklemmen und alles in den Karton versorgen